

Werter ZIMO Anwender,

diese ZPR Datei dient nur der Zuordnung der aufgespielten Sounds auf Funktionstasten nach Ihren Wünschen und enthält selbst nur Fragmente der originalen Soundsamples.

Lediglich die Sounds, die ich selbst aus öffentlicher Verfügbarkeit eingesetzt habe sind komplett vorhanden.

Wenn Sie bereits die CV`s Ihres Decoders über das Fahrgerät oder eine andere Möglichkeit eingestellt haben lesen Sie diese bitte aus und speichern ZSP.

Nun können Sie die Sounds nach belieben den gewünschten Funktionstasten zuordnen, die Lautstärke einstellen und ob Loop und/oder Short abgespielt werden soll ändern. Das Gleiche gilt auch für Ablauf- und Zufallssounds. Jetzt können Sie erneut speichern und haben Ihre individuellen Einstellung gesichert.

Ist die Änderung erfolgt Schreiben Sie diese NUR mit CV`s programmieren in den Decoder zurück.

***Benutzen Sie niemals den Menüpunkt Projekt programmieren, den damit zerstören Sie den aufgespielten Sound !***

Werter ZIMO Anwender,

die zugewiesene Tastenzuordnung sieht wie folgt aus (sofern für diese Soundmodell verfügbar)

Einstellung 20 Funktionen

Taste 7 = F6 Horn lang / Pfeife lang loop + short. Taste 7 selbst auf Moment gesetzt.

Damit besteht die Möglichkeit das Geräusch in Echtzeit abzuspielen.

Taste 8 = F7 Horn kurz / Pfeife kurz kein loop + kein short. Taste 8 ebenfalls auf Moment.

Damit besteht die Möglichkeit für amerikanische Lokomotiven Anfahrt vorwärts 2x, Anfahrt rückwärts 3x und Stop 1x abzuspielen.

Taste 0 = F10 Sound ein/aus

Taste Schift 4 = F13 Couple on

Taste Schift 5 = F14 Couple off

Taste Schift 6 = F15 Alarm Loop

Taste Schift 7 = F16 Horn Crossing ( 2x lang 1x kurz 1x lang )

Taste Schift 8 = F17 Glocke 2 Schläge Loop

Taste Schift 9 = F18 Dynabrake Loop + Short

Taste Schift 0 = nicht belegt