



Anschluss Dekoderpufferung ESU Steuerung

Anschluss Dekoderrpufferung an ESU Loksound XL 2.x oder 3.x (NICHT Version 1 !!):

- Bausatz Dekoderpufferung gross oder klein nach dem Bausatz beiliegender Bauanleitung zusammenbauen

- Dekoderpufferung klein oder gross an Oberseite an Schraubklemmen wie folgt anschliessen:

Kabel rot: plus → an Klemme U+ des ESU Dekoders - Klemme 1-4

Kabel blau: minus → an Klemme GND des ESU Dekoders - Klemme 1-5

- Dekoderpufferung ESU Steuerung an Unterseite an Loetpads wie folgt anschliessen:

Kabel rot: plus → siehe Bild - erstes Loetpad aussen nahe Klemmreihe 2 auf Unterseite

Kabel schwarz → minus siehe Bild - entferntestes Loetpad von Klemmreihe 2 auf Unterseite

Wichtig: Der Anschluss der Dekoderpufferung fuer die Steuerung geschieht auf eigene Gefahr.

.... ueber Rueckmeldungen wie Sie mit der Funktion zufrieden sind wuerden wir uns freuen....